Temperature
Controlled Shaking

Leading Safety Standards | Superior Ease of Use | Reduced Cost of Ownership

Operating Manual 2

Overhead Shaker Hei-MIX Reax 2

Operating manual must be read before initial start-up.
Please follow the safety instructions provided.

Please keep for future reference.

Original-Betriebsanleitung 22

Überkopfschüttler Hei-MIX Reax 2

Betriebsanleitung vor Erstinbetriebnahme unbedingt lesen.
Sicherheitshinweise beachten.

Für künftige Verwendung aufbewahren.

heidolph
research made easy

Contents

About this Document 4

Version 4
About this manual 4
Terms and signs used....5

Safety Instructions 6

General safety instructions....6
EC Declaration of Conformity....6
Intended use....6
Installation / Electrical safety 7
Personnel qualification....7
Operating company's obligations....7
Installation site 7
Changes to the unit 8
Safety for the personnel 8
Safety during use 8
Disposal 8

Device Description 9

Device overview 9
Overall view....9
Control panel 9

Start-Up 10

Setting up device 10
Switch unit on and off 10
Connect/disconnect power cord 10
Inserting Adaptor 11

Operation 12

Operation and controls 12
Installing vessels: Universal adaptor 12
Installing vessels: Adaptor 1 12
Starting rotation....13

Cleaning and Maintenance 14

Cleaning....14
Maintenance 14

Troubleshooting 14

Possible errors and how to resolve 14

Contents

Assembly 15

Electrical connections 15

Disassembly and Storage 16

Dismantling, transportation and storage 16

Dismantling 16

Transportation and storage 16

Accessories and Spare Parts 17

Scope of delivery 17

Accessories 17

Attachments 18

Technical data 18

Service 19

Contact / Technical Service 19

Warranty 20

Confirmation of condition of unit 21

Version

Version

This manual describes the function, operation and maintenance of the Overhead Shaker Hei-MIX Reax 2.

Version	Alteration date
1.1	05/2015

About this manual

This operating manual is a component of the device described here.

	➜ Please read this manual carefully and obey all safety and warning notices. ➜ Ensure that every operator reads this manual. ➜ Ensure that this manual is accessible for every operator. ➜ Pass on the operating manual to the subsequent owner.
	For the current version of this operating manual in pdf format, please go to: http://www.heidolph-instruments.com/Support/Operation Manuals/Shakers & Mixers/Reax and Multi Reax/Reax 2

In addition, please observe the regional regulations.

Terms and signs used

In this manual you will find standardized terms and signs to warn you of possible dangers or give important hints. Please take special notice to these signs to avoid personal injury or damage to the appliance.

The following terms and type of signs (basic drawing elements) are used:

Symbol	Additional term / Description
Warning signs	The yellow triangle indicates hazardous situations. It is used in combination with the following terms: **DANGER:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will** result in irreversible injury or death. **WARNING:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or material damage. **CAUTION:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in a minor injury or material damage.
Prohibitory signs	Not to do: The red circle indicates a situation that should be avoided under all circumstances to avoid injury or damage.
Mandatory signs	To do: The blue circle indicates important information. Please obey to avoid property damage.

Other signs used

Symbol	Description
→	Handling instruction, action required
✓	Result of action
▪ ▪ ▪	List of information
a. **b.** **c.**	List of variants

General safety instructions

EC Declaration of Conformity

CE

This device complies with the following EC-Directives*:

- 2006/42/EC Machinery Directive
- 2006/95/EC Low-Voltage Directive
- 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

*Also see attachment "EC Declaration of Conformity".

The device has been constructed according to state-of-the-art technology and recognized safety regulations. However, risks may still arise during installation, operation and maintenance.

➜ Please ensure the operating manual is available at all times.

The device may only be used under the following circumstances:

➜ Only operate the device, if it is in full working order.
➜ Ensure all operators of the device possess the necessary safety and risk awareness.
➜ Operate the device according to the instructions stipulated in this manual only.
➜ If there is something you do not understand, or certain information is missing, ask your manager or contact the manufacturer.
➜ Do not do anything on the device without authorization.
➜ Only use the device according to its intended use.

Intended use

The device is intended for use by trained and authorized personnel only.

The device is suitable for the following use:	▪ stirring ▪ mixing ▪ blending of solvents and/or solids
The operation for the device is suitable in one of the following locations:	▪ in any research application

Improper use

Any use which deviates from the device's intended use is considered to be improper. The manufacturer does not accept liability for any damages resulting from non-permitted uses. The risk is carried by the operator alone.

Installation / Electrical safety

- The device may only be connected when the mains voltage corresponds to the information on the type plate of the unit.
- The mains connection must be accessible at all times.
- Repairs may only be performed by a qualified electrician.
- Never operate the unit with a damaged power cord.
- Always turn the unit OFF and disconnect mains power before performing any maintenance or service.

Personnel qualification

- The device may only be operated by qualified persons.
- The device may only be operated by individuals who have been instructed in its proper use by qualified persons.
- The device may only be operated and maintained by persons who are of legal age.
- Other personnel may only work with the unit under continuous supervision of an experienced qualified operator.
- This manual must be read and understood by all persons working with the device.
- The personnel must have received special safety instructions in order to guarantee responsible and safe work procedures.

Operating company's obligations

Installation site

- The device must be positioned in a suitable location.
- The device must be installed sufficiently stable.
- Ensure sufficient space in near proximity to the unit to allow free rotation.
- All screw connections must be securely tightened.
- Installation and operation of the device is only permitted in facilities which are fitted with the appropriate laboratory equipment (e.g. with air extraction units).
- We recommend operation in fume hood enclosures.
- The device may only be operated in enclosed spaces and under the following environmental conditions:

Ambient temperature	0 - 40 °C at 80 % relative humidity, no condensation

Depending on the medium used:

→ Only operate the device in conjunction with an extractor hood (at least 10-fold air change, with error monitoring), see DIN EN 14175 and DIN 12924.

Changes to the unit

- No unauthorized changes may be made to the unit.
- No parts may be used which have not been approved by the manufacturer.
- Unauthorized changes result in the EC Declaration of Conformity losing its validity, and the appliance may no longer be operated.
- The manufacturer is not liable for any damage, danger or injuries that result from unauthorized changes or from operating the unit other than described in this manual.

Safety for the personnel

→ Ensure that only qualified personnel operate the device.

→ Observe the following regulations:
- Laboratory guidelines
- Accident prevention regulation
- Ordinance on Hazardous Substances
- Other generally accepted rules of safety engineering and occupational health
- Local regulations

Safety during use

→ Wear the appropriate protective clothing when working on the device (protective glasses and if necessary, safety gloves).

→ Do not use the device in potentially explosive areas. The device is not protected against explosion. There is no explosion or ATEX protection available.

→ Do not operate or assemble devices in the vicinity which are emission or radiation sources (electromagnetic waves) for the frequency range (3×1011 Hz to 3×1015 Hz).

→ Avoid putting pressure on the display when you do not operate the device.

→ Eliminate errors immediately.

→ Do not use abrasive material to clean the glass surfaces. Only wipe with damp cloths.

→ Always switch the mains off after use.

Disposal

→ Check the device components for hazardous substances and solvents.

→ Clean all components before disposal.

→ Dispose of the device according to the valid national legal regulations.

→ Dispose of the packaging material in accordance with the valid national legal regulations.

Device overview

Overall view

Control panel

Setting up device

Warning:
Risk of slipping device!

As a result of vibrations generated during operation the device might slide off the table top.

The surface must be smooth and clean, should be properly leveled and has to feature an anti-skid surface coat.

→ Locate the shaker on a stable, horizontal surface.
→ Clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

Switch unit on and off

Switch unit on

→ Press the ON/OFF switch at the left side.
✓ The green control light switches on.
✓ The unit is switched on.

ON/OFF switch: device switched on

Switch unit off

→ Press the ON/OFF switch at the right side.
✓ The green control light switches off.
✓ The unit is switched off.



ON/OFF switch: device switched off

Connect/disconnect power cord

The three-phase socket is firmly connected to the unit.

The connection is at the rear side of the unit

✓ The toggle switch ON/OFF is in the "Off "position.
→ Connect the power cord with a grounded socket.
→ Disconnect the plug if the unit is not in use.



Inserting Adaptor

There are two adaptors available to meet with a wide range of applications:

- „Universal adaptor" for any kind of vessels or racks
- „Adaptor 1" for test tubes

A square bolt is situated on one side of the adaptor.

On the opposite you will find a rounded pin.

Universal adaptor

Square bolt Rounded pin

Adaptor 1



Square bolt Rounded pin

→ First this square bolt is inserted into the carrier at the right side of the housing.



→ Then the knurled grip is drawn and the rounded pin is placed in the receptacle.

→ Release knurled grip.



Knurled grip



Receptacle

Operation and controls

Installing vessels: Universal adaptor

The construction of the universal adaptor allows to fix different vessels with ground-in stoppers or screwed caps as well as complete test tube racks.

Dimensions of vessels suitable for usage:

- height max. 160 mm
- width max. 230 mm

→ To that end, the two quick-clamping nuts are loosened by turning them once or twice.

→ When they are in an inclined position, the quick-clamping nuts can be moved along the threaded bolt.

✓ The universal adaptor can be opened to a width from 45-160 mm, depending on the case of application.

→ Then the vessels or the test tube rack can be put into the adaptor, as shown in the illustration.

→ Next the cover plate is pressed down and secured with the quick-clamping nuts. (To this end, move the quick-clamping nuts along the threaded bolt and tighten them by turning them once or twice.)



Installing vessels: Adaptor 1

Adaptor 1 can hold 20 test tubes with diameters from 10 -18 mm.

A tension ring runs above the gap of the test tubes in two levels.

→ Pull the tension ring on the 1st level above the gap towards the middle of the adaptor.

→ Move the test tube in front of the tension spring through the gap, so that the tension ring pushes the test tube against the narrow side of the gap to the outside.

→ Move the test tube further through the 2nd level and repeat to tensioning the spring.



Starting rotation

Caution:
Risk of breakage and spillage

If the vessels are not attached securely they may fall out and spill the sample.

Prior to switching the unit on ensure that all vessels are securely fastened.

Warning:
Risk of poisoning

Open vessels will result in samples splashing.

Close all vessels tight especially if sample is dangerous or toxic.

Adjust rotation speed step by step until you have reached the required rpm settings.

Wear safety glasses and especially with dangerous and toxic samples appropriate protective clothing.

A single flask should be arranged in the middle of the shaker plate.

Several flasks should be distributed equally on the plate.

The rotation of the adaptor is steplessly adjustable in the range from 20-100 rpm through the control knob. Rotation starts as soon as unit is switched on.

An electronic overspeed monitor provides for constant rotation.

➜ Turn unit on with the ON/OFF switch.
➜ Set rotation speed with analog knob.
➜ When the ON/OFF switch is switched off the adaptor can be turned to the desired position by hand.

When using shakers inside conditioning cabinets, make reference to ambient conditions as stipulated in the "Technical data" section.

Cleaning

All surfaces of the unit allow for cleaning with a damp cloth and if required a mild soap lotion.

Attention:
Damage to the surfaces

All surfaces can be damaged by improper cleaning.

In any case do not use:
- Chlorine bleach or any cleaning agent including chlorine
- Ammonia
- Abrasive cleaning agents such as cleaning rags, scrubbing agents or any other agents which include metal components

As a result of vibrations generated during operation the device might slide off the table top.

To ensure a stable position clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

Maintenance

The unit is maintenance-free. Any necessary repair must be performed by an authorized Heidolph distributor.

Please contact Heidolph Instruments or your local Heidolph Instruments distributor.

Possible errors and how to resolve

Malfunctions	Possible reason	Troubleshooting
On-/Off switch does not enlighten	No power	▪ Check size and shape of plug and compatibility to your electrical socket ▪ Check circuit breakers
	Light diode defective	Contact your local Heidolph Instruments distributor
Unit stops rotating	Thermal motor circuit breaker triggered by motor overload.	Wait 20 minutes, decrease overall load
	▪ Mechanical parts broken ▪ Electronic failure	Contact your local Heidolph Instruments distributor

If you experience a malfunction which can not be resolved, please contact your authorized Heidolph Instruments distributor immediately.

Electrical connections

- This unit must **only** be connected **by a professional electrician**.
- **Repairs** of any kind are allowed by **qualified professionals only**.
  Any improper repair can result in a dangerous situation. Contact your local Heidolph Instruments distributor for any repair you may have.

	Warning: **Electric shock!**
	This unit must only be connected to a grounded electrical socket.
	The unit and voltage must match. The type label on the back side of the unit provides all voltage specifics (see picture below).
	When shipped, the unit is grounded. In case the original plug is changed, the new plug must have a protective conductor!

Color code for electrical connections:

Green/Yellow	PE: Protective conductor **(Earth)**
Blue	N: Neutral conductor
Brown	P: Phase
Black	P: Phase
Grey	P: Phase

The unit is connected with the power cord supplied to the electrical socket. It plugs into the housing on the rear side of the unit.

For countries utilizing a plug other than the standard one supplied:

- The plug supplied may only be changed by a professional electrician.
- If utilizing an adaptor ensure that it is approved by the local regulations.

Dismantling, transportation and storage

Dismantling

Warning:
Risk of injury!

While the unit is plugged in you are at harm if accidentally switched to ON mode.

Prior to dismantling always disconnect the plug from the electrical socket.

✓ The unit is switched off.
➜ Disconnect plug from power socket.
➜ Remove all vessels.
➜ Remove adaptor.

Transportation and storage

➜ Store and transport the unit and its components only if they were emptied and cleaned in the original packing material.
➜ Alternatively store and transport the unit in a container which prevents damages during transportation.
➜ Seal the packing carefully against unauthorized or mistaken opening.
➜ Store the unit in a dry place.

Improper transportation may result in damages to the system and the mechanical components.

Avoid any kind of shocks during transportation.

Scope of delivery

Component	Quantity	Product number
Hei-MIX Reax 2	1	541-21001-00
Universal adaptor	1	549-30000-00
Operating Manual English / German	1	01-005-001-49
Warranty registration / Confirmation of condition	1	01-006-002-78
EC Declaration of Conformity	1	01-001-025-06
Power cord	1	

Accessories

Component	Quantity	Product number
Adaptor 1 for 20 test tubes	1	509-08100-00

Additional accessories are shown in the general catalog or on our website at www.heidolph-instruments.com

Technical data

Hei-MIX Reax 2	
Standard supply voltage	1 x 230 V (50/60 Hz)
Operational voltage	85 - 260 V (50/60 Hz)
Supply power (W)	27
Protection class (DIN EN 60529)	IP 21
Drive	EC-Motor
Overload	overheat protection, self reset
Speed control	electronic
Motion	overhead rotation
Speed range (rpm)	20 - 100
Rotation speed setting	analog
Dimensions (mm) (w x h x d)	510 x 180 x 235
Effective area	230 x 160
Weight (kg)	5.2
Load capacity (kg)	1
Permissible ambient conditions	0 - 40 °C at 80 % relative humidity, no condensation

Contact / Technical Service

Questions / Repair work

If any aspect of installation, operation or maintenance remains unanswered in the present manual, please get in touch with the following address.

For repairs please call Heidolph Instruments or your local, authorized Heidolph Instruments distributor.

Warning:
Danger of poisoning!

Contaminated units can lead to severe injury or death of our employees!

When shipping items for repair that may have been contaminated by hazardous substances, please

- advise exact substance
- take adequate protective action towards our parts receiving and service personnel
- mark the pack in accordance with Ordinance on Hazardous Substances

Included at the end of this manual you will find a „Confirmation of condition of unit".

➜ Kindly copy and fill in this form and submit it prior to shipping the unit for repair.

Contact details:

Heidolph Instruments Germany

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Technical Service
Walpersdorfer Str. 12
D-91126 Schwabach / Germany

Tel.: +49 – 9122 - 9920-74
Fax: +49 – 9122 - 9920-84

E-Mail: service@heidolph.de
www.heidolph.de

Heidolph Instruments North America

Phone: 1-866-650-9604
E-mail: service@heidolph.com
www.heidolphNA.com

Heidolph Instruments United Kingdom

Phone: 01799 - 5133-20
E-mail: service@radleys.co.uk
www.heidolph-instruments.co.uk

All other countries

You will find contact details of your local Heidolph distributor at www.heidolph.com

Warranty

Heidolph Instruments provides a 3-year warranty for the products described here (excluding glass and wearing parts) if you register using the warranty card enclosed or online (www.heidolph.com). The warranty is valid from the point of registration. The serial number is also valid without registering.

The warranty covers part and manufacturing defects.

In the case of a part or manufacturing defect, the device shall be repaired or replaced free of charge under the terms of the warranty.

Heidolph Instruments shall not assume liability for any damages incurred as a result of improper handling or transport.

Warranty claim?

➜ Please inform Heidolph Instruments or your local Heidolph distributor should you wish to make a warranty claim.

Confirmation of condition of unit

→ In the case of repair, copy and complete the Confirmation of condition of unit and send it to Heidolph Instruments.

1. Details about the unit

Product number _____

Serial number _____

Reason for repair _____

_____

2. Has the device been cleaned, decontaminated/sterilized?

Yes _____ No _____

3. Is the unit in a condition which does not represent any health threats for the staff of our service department?

Yes _____ No _____

If not, which substances has the unit come into contact with?

_____

4. Legally binding declaration

The customer is aware of being legally liable to Heidolph Instruments for any damages arising from incomplete and incorrect information.

Date _____ **Signature** _____

Company stamp _____

Please note

The shipper is responsible for the return of the goods in well packed condition, suitable for the mode of transport.

Sender information

Name, first name _____

Company _____

Department, research group _____

Street _____

Zip code, city _____

Country _____

Phone _____

E-mail

Zu diesem Dokument 24

Version 24
Über dieses Handbuch 24
Symbole und Signalwörter 25

Sicherheitshinweise 26

Allgemeine Sicherheitshinweise 26
- EG Konformitätserklärung 26
- Bestimmungsgemäße Verwendung 26
- Installation / Elektrische Sicherheit 27
- Qualifikation der Mitarbeiter 27

Pflichten des Betreibers 27
- Aufstellort 27
- Änderungen am Gerät 28
- Sicherheit des Personals 28

Sicherheit während der Benutzung 28
Entsorgung 28

Gerätebeschreibung 29

Geräteübersicht 29
- Gesamtansicht 29
- Bedienfeld 29

Inbetriebnahme 30

Gerät aufstellen 30
Gerät ein- und ausschalten 30
Netzkabel anschließen / lösen 30
Adapter einsetzen 31

Bedienung 32

Bedienung und Betrieb 32
- Gefäße fixieren: Universaladapter 32
- Gefäße fixieren: Adapter 1 32
- Rotation starten 33

Reinigung und Wartung 34

Reinigung 34
Wartung 34

Fehlerbehandlung 35

Störungen und deren Beseitigung 35

Montage 36

Elektrischer Anschluss 36

Demontage und Lagerung 37

Abbau, Transport und Lagerung 37

Abbau 37

Transport und Lagerung 37

Ersatzteile und Zubehör 38

Lieferumfang 38

Zubehör 38

Anhang 39

Technische Daten 39

Service 40

Kontakt / Technischer Service 40

Garantieerklärung 41

Unbedenklichkeitserklärung 42

Version

Version

Diese Anleitung beschreibt Funktion, Betrieb und Bedienung des Überkopfschüttler Hei-MIX Reax 2.

Version	Änderungsdatum
0.1	05/2015

Über dieses Handbuch

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des hier beschriebenen Gerätes.

	➜ Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise. ➜ Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer des Gerätes vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat. ➜ Bewahren Sie diese Betriebsanleitung so auf, dass sie jederzeit für jeden Benutzer zugänglich ist. ➜ Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Nachfolge-Besitzer weiter.
	Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie auch unter: http://www.heidolph-instruments.de/Support/Bedienungsanleitungen/Schüttel- und Mischgeräte/Reax und Multi Reax/Reax 2

Beachten Sie darüber hinaus die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.

Symbole und Signalwörter

In dieser Betriebsanleitung werden standardisierte Symbole und Signalwörter verwendet, um Sie vor Gefahren zu warnen oder Ihnen wichtige Hinweise zu geben. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Die folgenden Begriffe und Grundsymbole werden verwendet:

Symbol	Zusätzliche Signalwörter / Erläuterung
Warnzeichen	Das gelbe Dreieck weist auf eine gefährliche Situation hin. Es wird in Kombination mit den folgenden Signalwörtern verwendet: **GEFAHR:** Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder Tod. **WARNUNG:** Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod. **VORSICHT:** Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu Sachschäden und kann zu mittleren bis leichten Verletzungen führen.
Verbots-zeichen	Unbedingt vermeiden: Der rote Kreis weist auf eine Situation hin, die unter allen Umständen vermieden werden sollte. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Sachschäden.
Gebots-zeichen	Unbedingt beachten: Der blaue Kreis weist auf eine wichtige Information hin. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, um Sachschäden zu vermeiden.

Weitere verwendete Zeichen

Symbol	Erläuterung
→	Handlungsanweisung, Aktion gefordert
✓	Ergebnis der Handlung
▪ ▪ ▪	Aufzählung von Informationen
a. **b.** **c.**	Aufzählung von Varianten

Allgemeine Sicherheitshinweise

EG Konformitätserklärung

CE

Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien*:

- 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie
- 2006/95/EG Niederspannungs-Richtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie

*Siehe hierzu auch beigelegte „EG-Konformitätserklärung".

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch bestehen beim Installieren, Arbeiten und Instandhalten Gefahren.

Betriebsanleitung bitte stets verfügbar halten.

Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen benutzt werden:

- ➜ Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist.
- ➜ Betreiben Sie das Gerät nur, wenn Sie über das nötige Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein verfügen.
- ➜ Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung.
- ➜ Wenn Informationen missverständlich sind oder Sie Informationen vermissen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- ➜ Bedienen Sie nichts an dem Gerät ohne Befugnis.
- ➜ Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal betrieben werden.

Das Gerät ist für folgende Verwendung geeignet:	▪ Schütteln ▪ Mischen ▪ Verbinden von Lösungsmitteln
Das Gerät darf betrieben werden in:	▪ jeder Forschungseinrichtung

Nicht zugelassene Verwendung

Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Installation / Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Der Netzanschluss muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Reparaturen dürfen nur durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Qualifikation der Mitarbeiter

- Das Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die durch geschultes Fachpersonal in die ordnungsgemäße Bedienung eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal im gesetzlichen Mindestalter bedient werden.
- Andere Personen dürfen nur unter permanenter Aufsicht von erfahrenem und geschulten Fachpersonal an dem Gerät arbeiten.
- Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die mit diesem Gerät arbeiten.
- Das Personal muss eine Sicherheitseinweisung erhalten haben, die zu verantwortungsvollem und sicheren Arbeiten führt.

Pflichten des Betreibers

Aufstellort

- Das Gerät muss an einem geeigneten Platz aufgestellt werden.
- Das Gerät muss stabil und standsicher aufgestellt werden.
- Um das Gerät herum muss genügend Freiraum für die Rotationsbewegung gewährleistet sein.
- Alle Schraubverbindungen müssen sicher angezogen sein.
- Das Gerät darf nur in Einrichtungen betrieben werden, die mit einer geeigneten Laborausrüstung ausgestattet sind (wie z. B. Luftfilteranlage).
- Wir empfehlen den Einsatz des Gerätes unter einem geschlossenen belüfteten Abzug.
- Das Gerät darf nur innerhalb von geschlossenen Räumen und unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden:

Umgebungstemperatur	80 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Betauung 0 - 40 °C

Änderungen am Gerät

- Das Gerät darf nicht eigenmächtig umgebaut oder verändert werden.
- Bauen Sie keine Teile an oder ein, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen führen dazu, dass die EG-Konformitätserklärung des Geräts erlischt und das Gerät nicht mehr weiter betrieben werden darf.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Gefahren oder Verletzungen, die durch eigenmächtige Umbauten und Veränderungen oder durch Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Anleitung entstehen.

Sicherheit des Personals

→ Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das Gerät bedient.

→ Beachten Sie zur Vermeidung von Personen und Sachschäden folgende Vorschriften:
- Labor-Richtlinie
- Unfallverhütungs-Vorschriften
- Gefahrstoff-Verordnung
- Sonstige allgemein anerkannte Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin
- Örtliche Bestimmungen

Sicherheit während der Benutzung

→ Tragen Sie passende Schutzkleidung, wenn Sie an dem Gerät arbeiten (enganliegende Schutzkleidung, Augenschutz, gegebenenfalls Kopfbedeckung).

→ Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Es verfügt über keinen Ex- oder ATEX-Schutz.

→ Verwenden Sie keine Stoffe, bei welchen der Energieeintrag durch Rühren Gefahren birgt.

→ Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen für ionisierende Wellen oder im Ultraschallbereich sind.

→ Vermeiden Sie Druck auf das Display.

→ Beheben Sie Fehler sofort.

→ Verwenden Sie keine scheuernden Mittel zur Reinigung; nur mit angefeuchteten Tüchern abwischen.

→ Schalten Sie den Netzschalter immer aus, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Entsorgung

→ Prüfen Sie die Geräte-Komponenten auf Gefahrenstoffe und Lösemittel.

→ Reinigen Sie alle Komponenten, bevor sie entsorgt werden.

→ Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.

→ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.

Geräteübersicht

Gesamtansicht

Bedienfeld

Gerät aufstellen

Achtung:
Rutschgefahr für das Gerät

Durch die Vibration im Betrieb kann das Gerät beginnen, über die Aufstellfläche zu wandern und heruntergleiten.

Die Aufstellfläche muss rutschsicher, eben und sauber sein und sollte möglichst in Waage liegen.

→ Stellen Sie das Gerät auf einer massiven glatten Fläche auf, die in Waage liegt.
→ Reinigen Sie die Auflagefläche und die Füße des Gerätes in regelmäßigen Abständen.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

→ Drücken Sie den Kippschalter EIN/AUS auf der linken Seite nach unten.
✓ Im EIN/AUS-Schalter geht die grüne Netz-Kontrollleuchte an.
✓ Das Gerät ist eingeschaltet.

Kippschalter EIN/AUS: Gerät eingeschaltet

Gerät ausschalten

→ Drücken Sie den Kippschalter EIN/AUS auf der rechten Seite nach unten.
✓ Im EIN/AUS-Schalter geht die grüne Kontrollleuchte aus.
✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.



Kippschalter EIN/AUS: Gerät ausgeschaltet

Netzkabel anschließen / lösen

Das Netzkabel ist dreipolig und fest mit dem Gerät verbunden.

Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

✓ Der Kippschalter EIN/AUS steht auf „Aus".
→ Verbinden Sie den Netzstecker mit Ihrer geerdeten Steckdose.
→ Lösen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.



Adapter einsetzen

Für die unterschiedlichsten Anwendungen stehen Ihnen zwei Adapter zur Auswahl:

- ein „Universaladapter” für beliebig geformte Gefäße und Gestelle
- ein „Adapter 1” für Teströhrchen bzw. Reagenzgläser

Auf der einen Seite des Adapters befindet sich ein Vierkantbolzen.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein runder Zapfen.

Universaladapter

Adapter 1



→ Der Adapter wird zuerst mit dem Vierkant in den Mitnehmer auf der rechten Seite des Gehäuses eingesetzt.



→ Anschließend den Rändelgriff ziehen und den Rundbolzen des Adapters in die Aufnahme einführen.

→ Rändelgriff wieder loslassen.





Bedienung und Betrieb

Gefäße fixieren: Universaladapter

Die Konstruktion des Universaladapters ermöglicht es, dass verschiedene Gefäße mit Schliff- oder Schraubverschlüssen sowie komplette Reagenzglasgestelle eingespannt werden können.

Maße der Gefäße bzw. Gestelle:

- Höhe max. 160 mm
- Breite max. 230 mm

➜ Dazu werden die Schnellspannmuttern mit 1-2 Umdrehungen gelöst.

➜ Bei leichter Schräglage lassen sich die Schnellspannmuttern über die Gewindestange ziehen.

✓ Der Universaladapter lässt sich auf eine Weite von 45-160 mm, je nach Einsatzfall, öffnen.

➜ Nun können die Gefäße oder das Reagenzglasgestell in den Adapter gestellt werden.

➜ Anschließend wird die Deckfläche nach unten gedrückt und mit den Schnellspannmuttern gesichert (Schnellspannmuttern über Gewindebolzen führen und mit 1-2 Umdrehungen festziehen).



Gefäße fixieren: Adapter 1

Der Adapter 1 kann 20 Teströhrchen/Reagenzgläser mit Durchmessern von 10 bis 18 mm aufnehmen.

Über die Aussparungen für die Gefäße läuft über beide Reihen auf 2 Ebenen eine Spannfeder.

➜ Ziehen Sie auf der 1. Ebene die Spannfeder über einer Aussparung Richtung Mitte des Gestells.

➜ Schieben Sie Ihr Gefäß vor der Spannfeder so durch die Aussparung, dass die Feder das Gefäß nun gegen die Schmalseite der Aussparung nach außen drückt.

➜ Schieben Sie Ihr Gefäß weiter durch die 2. Ebene und wiederholen Sie das Spannen der Feder.



Rotation starten

Achtung:
Bruchgefahr, Verschüttungsgefahr

Wenn die Gefäße nicht sicher befestigt sind, können sie heraus-rutschen und Ihre Probe kann verschütten.

Bevor Sie den Schüttelbetrieb starten, überzeugen Sie sich von der sicheren Fixierung der Gefäße.

Warnung:
Vergiftungsgefahr

Offene Gefäße führen zu Spritzern und zum Überschwappen Ihrer Proben.

Verschließen Sie die Gefäße sorgfältig, insbesondere bei toxischem Schüttelgut.

Erhöhen Sie die Rotationsgeschwindigkeit nur allmählich bis zur gewünschten Drehzahl.

Tragen Sie Augenschutz und insbesondere bei toxischen Proben weitere adäquate Schutzkleidung.

Platzieren Sie einzelne Gefäße mittig.

Platzieren Sie mehrere Gefäße so, dass sie gleichmäßig verteilt sind.

Die Rotation des Adapters ist im Bereich von 20-100 rpm über den Drehknopf stufenlos verstellbar. Die Rotation startet, sobald Sie das Gerät einschalten.

Durch eine elektronische Drehzahlüberwachung ist eine gleichbleibende Rotation gewährleistet.

➜ Mit dem Kippschalter EIN/AUS Gerät einschalten.
➜ Mit dem Drehknopf „Drehzahl" die gewünschte Rotation eingestellen.
➜ Zum Entnehmen der Gefäße nach Abschaltung mit dem EIN/AUS-Schalter den Adapter manuell in die gewünschte Position drehen.

Beim Betrieb der Schüttelgeräte in Temperaturschränken sind die in den Technischen Daten aufgeführten Umgebungsbedingungen zu beachten.

Reinigung

Zur Reinigung können Sie alle Oberflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit milder Seifenlauge abwischen.

Vorsicht:
Oberflächenbeschädigung

Die Oberflächen können durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall:

- Chlorbleiche oder auf Chlorbasis aufbauende Putzmittel
- Ammoniak
- abbrasive Reinigungsmittel wie Putzwolle, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit metallischen Bestandteilen

Durch die Rotation kann Ihr Gerät sich auf der Standfläche verschieben. Damit die Füße des Gerätes sicher auf der Standfläche haften, reinigen Sie diese in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch und Ethanol.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine eventuell notwendige Reparatur ist unbedingt durch einen von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann auszuführen.

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Heidolph Händler oder eine Vertretung von Heidolph Instruments.

Störungen und deren Beseitigung

Fehler am Gerät	Mögliche Ursache	Behebung
EIN/AUS-Schalter bleibt nach dem Einschalten dunkel	Keine Stromversorgung	▪ Korrekten Sitz des Netzsteckers am Hausanschluss überprüfen ▪ Sicherungen überprüfen
	Leuchtdiode defekt	Heidolph Fachhändler informieren
Rotationsbewegung stoppt	Überhitzungsschutz des Motors hat angesprochen	Ca. 20 Minuten warten und Belastung des Schütteltisches verringern
	▪ Mechanik defekt (Motor brummt) ▪ Elektronik defekt (Motor brummt nicht)	Heidolph Instruments Händler kontaktieren

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät darf nur von einem **konzessionierten Elektrofachmann** angeschlossen werden.
- **Reparaturen** am Gerät dürfen **nur von qualifizierten Fachkräften** durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an Ihren Fachhändler.

	Warnung: **Stromschlag-Gefahr** Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
	Geräte- und Netzspannung müssen übereinstimmen. Das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes gibt die Gerätespannung an (siehe Abbildung unten).
	Bei Lieferung ist das Gerät geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers muss am neuen Stecker zwingend der Schutzleiter angeschlossen werden!

Farbcode für die Anschlussleitung:

GRÜN/GELB	PE: Schutzleiter **(Erde)**
BLAU	N: Nullleiter
BRAUN	P: Phase
SCHWARZ	P: Phase
GRAU	P: Phase

Das Gerät wird mit dem beigefügten Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen.

Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten:

- Der mitgelieferte Stecker darf nur durch einen qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden.
- Wenn ein Adapter verwendet werden soll, muss dieser unter den örtlichen Bestimmungen zugelassen sein.

Abbau, Transport und Lagerung

Abbau

Warnung:
Verletzungsgefahr!

Solange das Gerät ans Netz angeschlossen ist, können Sie sich durch versehentliches Einschalten am Gerät verletzen.

Ziehen Sie vor Abbau des Gerätes als erstes den Netzstecker.

✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
➜ Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
➜ Entfernen Sie alle Gefäße.
➜ Entfernen Sie den Adapter.

Transport und Lagerung

➜ Lagern Sie das Gerät und seine Teile nur, wenn sie geleert und gesäubert sind.
➜ Lagern Sie das Gerät und seine Teile in der Originalverpackung oder in einem anderen geeigneten Behälter, der Schäden während eines Transportes verhindert.
➜ Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig gegen unbefugtes, versehentliches Öffnen.
➜ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Bei unsachgemäßem Transport können Schäden am Gerät und der Mechanik des Gerätes auftreten.

Vermeiden Sie beim Transport des Gerätes Stöße und Erschütterungen.

Lieferumfang

Komponente	Menge	Bestellnummer
Hei-MIX Reax 2	1	541-21001-00
Universaladapter	1	549-30000-00
Betriebsanleitung englisch / deutsch	1	01-005-001-49
Garantieregistrierung / Unbedenklichkeitserklärung	1	01-006-002-78
EG-Konformitätserklärung	1	01-001-025-06
Netzanschlussleitung	1	

Zubehör

Komponente	Menge	Bestellnummer
Adapter 1 für 20 Reagenzgläser	1	549-21000-00

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder unter:
- www.heidolph-instruments.de
- www.heidolph-instruments.com

Technische Daten

Hei-MIX Reax 2	
Standard Anschlussspannung	1 x 230 V (50/60 Hz)
Betriebsspannung	85 - 260 V (50/60 Hz)
Motorleistung Aufnahme (W)	27
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 21
Antrieb	EC-Motor
Motorschutz	Überhitzungsschutz, selbstzurücksetzend
Drehzahlregelung	elektronisch
Bewegungsart	überkopf rotierend
Drehzahlbereich (rpm)	20 - 100
Drehzahlanzeige	Merkskala
Abmessungen (mm) (B x H x T)	510 x 180 x 235
Nutzfläche (mm) (B x H)	230 x 160
Gewicht (kg)	5,2
Max. Belastung (kg)	1
Zulässige Umgebungsbedingungen	0 - 40 °C bei 80 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Betauung

Kontakt / Technischer Service

Fragen und Reparaturen

Haben Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch Fragen zu Installation, Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte an die im folgenden genannte Adresse.

Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte vorab telefonisch an Heidolph Instruments direkt oder an Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.

Warnung

Vergiftungsgefahr

Kontaminierte Geräte können zu schweren Verletzungen oder zum Tod unserer Mitarbeiter führen!

Wenn Geräte zur Reparatur eingesandt werden, die mit gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind, dokumentieren Sie unbedingt:

- die genaue Stoffangabe
- Schutzmaßnahmen zum sicheren Umgang für unser Annahme- und Wartungspersonal
- Kennzeichnung der Verpackung gemäß der Gefahrstoff-Verordnung

Am Ende dieser Betriebsanleitung befindet sich eine Unbedenklichkeitserklärung.

→ Bevor Sie ein Gerät zur Reparatur einsenden, füllen Sie eine Kopie dieser Unbedenklichkeitserklärung aus und senden Sie uns diese vorab zu.

Unsere Kontaktdaten Deutschland, Österreich, Schweiz

Bitte senden Sie Geräte ausschließlich nach vorheriger Rücksprache an diese Anschrift:

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Technischer Service
Walpersdorfer Str. 12
D-91126 Schwabach / Deutschland

Tel.: +49 – 9122 - 9920-74
Fax: +49 – 9122 - 9920-84

E-Mail: service@heidolph.de

Lokale Händler

Sie finden die Kontaktdaten Ihres lokalen Heidolph Händlers unter www.heidolph.com.

Garantieerklärung

Heidolph Instruments gewährt Ihnen auf die hier beschriebenen Produkte (ausgenommen Glas- und Verschleißteile) eine Garantie von drei Jahren, wenn Sie sich mit beiliegender Garantiekarte oder per Internet registrieren (www.heidolph.com). Die Garantie beginnt mit der Registrierung. Ohne Registrierung hat die Seriennummer des Gerätes Gültigkeit.

Diese Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler.

Wenn es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt, wird Ihnen im Rahmen der Garantie das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung sowie Transportschäden übernimmt Heidolph Instruments keine Garantie.

Garantie-Fall?

➜ Bitte informieren Sie Heidolph Instruments, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.

Unbedenklichkeitserklärung

→ Unbedenklichkeitserklärung im Reparaturfall kopieren, ausfüllen und an Heidolph Instruments senden.

1. Angaben zum Gerät

Artikelnummer _____ _____

Seriennummer _____ _____

Einsende-Grund _____ _____

_____ _____

2. Wurde das Gerät gereinigt, ggf. dekontaminiert/desinfiziert?

Ja _____ Nein _____

3. Befindet sich das Gerät in einem Zustand, der <u>keine</u> gesundheitlichen Risiken für das Reparaturpersonal darstellt?

Ja _____ Nein _____

Wenn nein, mit welchen Substanzen kam das Gerät in Berührung?

_____

4. Rechtsverbindliche Erklärung

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und nicht korrekte Angaben entstehen, haftet.

Datum _____ **Unterschrift** _____

Firmenstempel _____

Bitte beachten

Der Absender hat die Ware ordnungsgemäß und dem Transport angemessen zu verpacken.

Angaben zum Einsender

Name, Vorname _____

Firma _____

Abteilung, Arbeitskreis _____

Straße _____

PLZ, Stadt _____

Land _____

Telefon _____

E-Mail

heidolph
research made easy

MADE IN
GERMANY

01-005-001-49-1, 08.05.2015

© Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

This is a translation of the original operating manual. We reserve the right to make any technical modifications without prior notification. This documentation is not subject to revision; the latest version of this documentation can be found on our homepage. The copyright for all texts and images is held by Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Diese Dokumentation unterliegt keinem Änderungsdienst, neueste Stände dieser Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage. Das Urheberrecht für Texte und Bilder liegt bei Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.